
SOCKET1
SOCKET2
SOCKET3
F1
NTC1
BD1
IC1
IC2
IC3
IC4:1
IC5:1
IC5:2
IC6:1
IC6:2
IC7:1
IC7:2
IC8:1
IC8:2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
ZD1
ZD2
ZD3
ZD4
ZD5
ZD6
ZD7
ZD8
+24V/4.5A
+12V AUD/1.8A
GND
+12V
+12V/1.0A
+5VS/0.5A
+5V/4.0A
P_ON
P_OFF
P_INVERTER
+3.3V
+5VS
POWER_
CNS1
CNS2
CNS3
CNS4